



Diagnosztika (egy rendszer)



Rendszer kiválasztása



MOTOR

Munka művelet : ADJA MEG AZ INJEKTOR KÓDOT

Ez a funkció akkor használható, amikor az injektor kód regisztrációja történik. - Gyújtáskapcsoló: ON - Motor: Leállítva A részletekkel kapcsolatban lásd a szerviz kézikönyvet.

ÉRVÉNYES
ÍT

Aktuális állapot

	ÁRAMERŐSSÉG	SZÜKSÉGES
HENGER 1 BEFEC SKENDEZŐ KÓD	AKR7A5B	AKR7A5B
HENGER 2 BEFEC SKENDEZŐ KÓD	78ZPAIC	78ZPAIC
HENGER 3 BEFEC SKENDEZŐ KÓD	81R86N7	81R86N7
HENGER 4 BEFEC SKENDEZŐ KÓD	8H8V7I8	8H8V7I8

Vége